

## **Bedienungsanleitung**

### **Cheminee**

#### **Inbetriebnahme**

- Frischluftansaug öffnen (rechts unten) Knopf ziehen.
- Abluftklappe in Abluftrohr öffnen.  
(Blick nach oben ins Kamin)
- Holz einfüllen und anzünden.
- Bei guter Flamme, Drehknopf links unten nach Gutdünken drehen. (Umluftheizung)

#### **Ausserbetriebnahme**

- Umluftknopf unten links auf Null stellen.
- Frischluft schliessen.  
(Knopf rechts unten) hineindrücken.
- Abluftklappe eventuell schliessen.  
(Nur wenn Cheminee kalt)